



1. Colocar las "T" en las 4 ranuras.



2. Introducir la solapa entre la tapicería del techo (esquinas traseras).  
Colocar a presión la solapa lateral.



3. Atornillar el remache al techo.  
Posibilidad de ovalar el remache para conseguir más presión.



4. Pegar los velcros adhesivos.